

www.ijerpi.org | 10

- Q. 제품이 작동하지 않습니다.
A. 제품 덮개가 열려 있지 않은지 확인해주십시오.
오. 배터리 수명이 다했을 경우에는 제품을 교체해주십시오.

Q. 전원이 들어오지 않습니다.
A. 충전이 되어 있는지 확인 후 충분한 충전 후에 사용하여 주십시오.

Q. 가열 기능이 작동하지 않습니다.
A. USB-C 케이블 파손 또는 고장 유무와 제품 덮개가 열려 있지 않은지 확인 후 덮개를 닫

마 및 관리

- | 방법 | 제품 보관 및 관리 방법 |
|---|---|
| 닐)는 어린이 손에 닿지 않은 공간
하십시오. | • 제품을 청소할 때는 USB-C 케이
여 실시해주십시오. |
| 에 의해 질식 원인이 됩니다.
와 배터리를 분리한 후 폐기하십시 | • 액체가 고일 수 있거나 제품과 둘
공간에 제품을 설치하지 마십시오. |
| 는 폭발이 발생할 수 있습니다.
다하거나 사용을 원하지 않는 배터
거 지역 인근에 위치한 배터리 수거
관할 주민센터를 찾아가 폐기하십 | • 본 제품은 방수 기능이 없으니 오
마른 천 또는 약간의 물기가 있는
용하여 닦아주십시오. |
| | • 제품을 화기나 직사광선 근처에
십시오. |
| | • 제품을 비, 태양 등 외부 기후에 |

주의 사항

※ 제

- 하십시오.

 - 본 제품 정격은 5V, 1A
어댑터를 사용하십시오
(고사향)
 - 고속 충전기는 제품 고장
으로 표준 어댑터를 사용
 - 유아, 어린이, 노약자가
도가 필요하며 신체, 감
이 있거나 제품 사용에
부족한 사람이 사용 시
호자의 감독 또는 지시하
 - 감전, 화재의 위험이 있
거나 다른 어느 제품을

• 치

• 칫

• UV

- 제품을 담의도 눈에 아기거나
십시오.
 - 제품을 연속으로 작동시킬
하여 제품이 고장 날 수 있
습니다.
 - 제품에 물이나 습기가 차지
하지 마세요.
 - 제품 후면 마그네틱 부품
와 불일치한 상태에서 장
면 제품 고장의 원인이 될
수 있으므로 주의하십시오.
 - 파손된 USB-C 케이블을
제품을 청결하게 유지하
여 주의하십시오.
 - 가열 기능이 작동할 시 제
품이 고장나거나 화재의 위
험성이 있으므로 주의하십시오.



저하
수 있

서비스센터(A/S접수)	고객센터(하츠몰 상담)	• 가
644-0806	1644-7177	• 디

일 08:30~17:30 요일 08:30~12:00 (수요일 및 공휴일: 휴무)	평일 08:30~17:30 (주말 및 공휴일: 휴무)	• 가
--	----------------------------------	-----

기도 평택시 진위면 동부대로 202
x (031)373-7599 www.haatz.com

